

## Термостаты

### Гигростаты и гигротермостаты


Гигростаты модели 6001 настенного монтажа предназначены для автоматической работы увлажнителей и де-увлажнителей воздуха.

Гигротермостаты модели 7001 также включает в себя термостат с переключающимися контактами для комбинированного контроля влажности и температуры. Полная информация по запросу.


#### Серии RTR-E 3000 и RTR-E 6000

| Тип RTR-E           | 3521     | 3545<br>(вандалозащит) | 6705<br>(переключающ) | 6721<br>(переключающ) |
|---------------------|----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Диапазон температур | 5 - 30°C | 5 - 30°C               | 10 - 60°C             | 5 - 30°C              |
| Рабочее напряжение  | 230V AC  | 230V AC                | 230V AC               | 230V AC               |
| Переключающий ток   | 16A      | 16A                    | HEAT 10A<br>COOL 5A   | HEAT 10A<br>COOL 5A   |
| Контакт             | SPST     | SPST                   | SPDT                  | SPDT                  |

Thermostat Type 3521 - Dimensions




Thermostat Type 6721 - Dimensions




#### TY90

| Тип                 | TY90B1   | TY90B2<br>(С выключателем) | TY90B3<br>(Переключающ) | TY90T3<br>(Вандалозащ) |
|---------------------|----------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Диапазон температур | 5 - 35°C | 5 - 35°C                   | 5 - 35°C                | 5 - 35°C               |
| Рабочее напряжение  | 230V AC  | 230V AC                    | 230V AC                 | 230V AC                |
| Переключающий ток   | 10A      | 10A                        | HEAT 10A<br>COOL 3A     | HEAT 10A<br>COOL 3A    |
| Контакт             | SPST     | SPST                       | SPDT                    | SPDT                   |
| С / Без выключателя | Нет      | Да                         | Нет                     | Нет                    |

Thermostat Type TY90B - Dimensions



Thermostat Type TY90C - Dimensions



#### ООО ИНКОЛ

Email: [incoll@incoll.ru](mailto:incoll@incoll.ru)

Website: [incoll.ru/hvr-pentagon.htm](http://incoll.ru/hvr-pentagon.htm)